

MODEL	スロット数	オプションボード																							
		AD-2900	AD-2850	AD-2820	AD-2810	AD-2800	AD-290V	AD-290	AD-275V	AD-275	AD-60	AD-50	AD-30	AD-20	AD-10	AD-9	AD-250	LINE-10	LINE-9	DAC-60	DAC-50	DAC-40	DAC-30	DAC-20	DAC-10
C-2900	1	O	O	O	O	O	O	O	N	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-2800/2810/2820/2850	1	O	O	O	O	O	O	O	N	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-290/290V	1	O	O	O	O	O	O	O	N	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-2400/2410/2420/2450	1	O	O	O	O	O	O	O	N	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-275/275V	1	N	N	N	N	N	N	N	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CX-260	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	C1	C1	C1	C1	C1	C1
C-2300	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
C-2000/2110/2120/2150	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
C-265	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	N	N	N	N	N	N
C-250	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
C-245	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	C2	C2	C2	C2	C2	O
E-800	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
E-600/650	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
E-5000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
E-530/550/560	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
E-4000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
E-408/450/460/470/480	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
E-406V/407	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	N	N	N	N	N	N
E-350/360/370/380	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
E-307/308	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	C1	C1	C1	C1	C1	C1
E-306V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	N	N	N	N	N	N
E-280	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
E-213/250/260/270	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
E-212	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	N	N	N	N	N	O
E-211	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	N	N	N	N	N	N

O : 適合
N : 不適合

- : 不可

C1: DAC 2枚は不可
C2: DAC-20を含む2枚は不可

注: 詳細動作は各仕様に従います