

当社製品の消費電力：複数台接続する場合、各機種()内のVA値を加算して機器を選択してください。

- 全て1台の電力値(室温25℃)です。
- 消費電力は、通電時間によっても変化します。
- 記載のない新製品や旧製品の消費電力は、当社品質保証部へお問い合わせください。

(1) プリメインアンプ、パワーアンプ

* 消費電力は音量により変化し、表の無信号時と電気用品安全法(注)の間の値になります。

| 機種名 | 無信号時 | 電気用品安全法 | 接続 |
|----------|---------------|----------------|-----------------|
| パワーアンプ | A-200 | 300 W (400 VA) | 400 W (518 VA) |
| | A-65 | 280 W (443 VA) | 530 W (770 VA) |
| | A-300 | 230 W (370 VA) | 485 W (720 VA) |
| | A-250 | 300 W (496 VA) | 430 W (680 VA) |
| | A-80 | 211 W (354 VA) | 530 W (772 VA) |
| | A-75 | 260 W (420 VA) | 520 W (772 VA) |
| | A-70 | 280 W (397 VA) | 530 W (660 VA) |
| | A-48 | 180 W (289 VA) | 427 W (616 VA) |
| | A-47 | 200 W (294 VA) | 410 W (570 VA) |
| | A-46 | 200 W (288 VA) | 410 W (564 VA) |
| | A-36 | 155 W (230 VA) | 270 W (360 VA) |
| | M-6200 | 100 W (163 VA) | 575 W (786 VA) |
| | P-7500 | 142 W (255 VA) | 800 W (1186 VA) |
| | P-7300 | 117 W (209 VA) | 820 W (1136 VA) |
| | P-4600 | 94 W (168 VA) | 440 W (654 VA) |
| | P-4500 | 62 W (112 VA) | 485 W (706 VA) |
| P-4200 | 76 W (107 VA) | 560 W (700 VA) | |
| プリメインアンプ | E-800 | 180 W (295 VA) | 390 W (562 VA) |
| | E-5000 | 98 W (170 VA) | 570 W (821 VA) |
| | E-4000 | 54 W (90 VA) | 410 W (574 VA) |
| | E-650 | 168 W (248 VA) | 290 W (399 VA) |
| | E-600 | 160 W (201 VA) | 260 W (330 VA) |
| | E-480 | 93 W (145 VA) | 425 W (584 VA) |
| | E-470 | 92 W (128 VA) | 420 W (513 VA) |
| | E-380 | 46 W (70 VA) | 292 W (391 VA) |
| | E-370 | 46 W (68 VA) | 245 W (318 VA) |
| | E-360 | 49 W (68 VA) | 280 W (350 VA) |
| | E-280 | 52 W (78 VA) | 249 W (331 VA) |
| | E-270 | 46 W (71 VA) | 245 W (326 VA) |
| E-260 | 49 W (60 VA) | 245 W (290 VA) | |

(注)
電気用品安全法の消費電力は、その機種の最大負荷で「クリッピング直前出力の1/8」を供給したときの電力値です。

実際に音を出して、
メーターの指示値(VA)を
確認します。

(2) プリアンプ、CDプレーヤー、チューナーなど

| 機種名 | 消費電力 | |
|--------------|----------|--------------|
| プリアンプ | C-3900 | 47 W (68 VA) |
| | C-3850 | 55 W (72 VA) |
| | C-2900 ☆ | 40 W (56 VA) |
| | C-2850 ☆ | 39 W (51 VA) |
| | C-2820 ☆ | 40 W (52 VA) |
| | C-2450 ☆ | 42 W (56 VA) |
| | C-2420 ☆ | 39 W (52 VA) |
| | C-2300 ☆ | 41 W (62 VA) |
| | C-2150 ☆ | 40 W (53 VA) |
| | C-2120 | 30 W (38 VA) |
| フォノ・イコライザー | C-47 | 21 W (30 VA) |
| | C-37 | 20 W (27 VA) |
| FMチューナー | T-1200 | 20 W (26 VA) |
| | T-1100 | 20 W (23 VA) |
| チャンネル・ディバイダー | DF-65 | 31 W (39 VA) |
| | DF-55 | 29 W (34 VA) |
| デジタル・プロセッサー | DC-37 | 10 W (14 VA) |

| 機種名 | 消費電力 | |
|---------------|--------------|--------------|
| CDプレーヤー | DP-1000 | 16 W (20 VA) |
| | DC-1000 | 36 W (46 VA) |
| | DP-950 | 16 W (20 VA) |
| | DC-950 | 31 W (39 VA) |
| | DP-900 | 11 W (15 VA) |
| | DC-901 | 26 W (27 VA) |
| | DP-770 | 30 W (47 VA) |
| | DP-750 | 26 W (43 VA) |
| | DP-720 | 31 W (42 VA) |
| | DP-570 | 18 W (26 VA) |
| | DP-560 | 18 W (26 VA) |
| | DP-550 | 23 W (29 VA) |
| | DP-450 | 11 W (14 VA) |
| | DP-430 | 13 W (15 VA) |
| DP-410 | 10 W (15 VA) | |
| ヴォイスング・イコライザー | DG-68 | 24 W (33 VA) |
| | DG-58 | 24 W (31 VA) |

☆印の機種は、オプション増設時の電力値を示します。