

## 当社製品の消費電力：複数台接続する場合、各機種( )内のVA値を加算して機器を選択してください。

- 全て1台の電力値(室温25℃)です。
- 消費電力は、通電時間によっても変化します。
- 記載のない新製品や旧製品の消費電力は、当社品質保証部へお問い合わせください。

### (1) プリメインアンプ、パワーアンプ

\*消費電力は音量により変化し、表の無信号時と電気用品安全法(注)の間の値になります。

機種名	無信号時	電気用品安全法	接続
パワーアンプ	A-300	230 W (370 VA)	485 W (720 VA)
	A-250	300 W (496 VA)	430 W (680 VA)
	A-200	300 W (400 VA)	400 W (518 VA)
	A-75	260 W (420 VA)	520 W (772 VA)
	A-70	280 W (397 VA)	530 W (660 VA)
	A-65	280 W (443 VA)	530 W (770 VA)
	A-80	211 W (354 VA)	530 W (772 VA)
	A-48	180 W (289 VA)	427 W (616 VA)
	A-47	200 W (294 VA)	410 W (570 VA)
	A-36	155 W (230 VA)	270 W (360 VA)
	M-6200	100 W (163 VA)	575 W (786 VA)
	P-7500	142 W (255 VA)	800 W (1186 VA)
	P-7300	117 W (209 VA)	820 W (1136 VA)
	P-4600	94 W (168 VA)	440 W (654 VA)
	P-4500	62 W (112 VA)	485 W (706 VA)
P-4200	76 W (107 VA)	560 W (700 VA)	
プリメインアンプ	E-800	180 W (295 VA)	390 W (562 VA)
	E-5000	98 W (170 VA)	570 W (821 VA)
	E-4000	54 W (90 VA)	410 W (574 VA)
	E-700	178 W (259 VA)	320 W (439 VA)
	E-650	168 W (248 VA)	290 W (399 VA)
	E-600	160 W (201 VA)	260 W (330 VA)
	E-480	93 W (145 VA)	425 W (584 VA)
	E-470	92 W (128 VA)	420 W (513 VA)
	E-380	46 W (70 VA)	292 W (391 VA)
	E-370	46 W (68 VA)	245 W (318 VA)
	E-360	49 W (68 VA)	280 W (350 VA)
	E-280	52 W (78 VA)	249 W (331 VA)
	E-270	46 W (71 VA)	245 W (326 VA)
E-260	49 W (60 VA)	245 W (290 VA)	

(注)

電気用品安全法の消費電力は、その機種の最大負荷で「クリッピング直前出力の1/8」を供給したときの電力値です。

これらのパワーアンプは、PS-550に接続できません。

実際に音を出して、メーターの指示値(VA)を確認します。

### (2) プリアンプ、CDプレーヤー、チューナーなど

機種名	消費電力	
プリアンプ	C-3900	47 W (68 VA)
	C-3850	55 W (72 VA)
	C-2900 ☆	40 W (56 VA)
	C-2850 ☆	39 W (51 VA)
	C-2820 ☆	40 W (52 VA)
	C-2450 ☆	42 W (56 VA)
	C-2420 ☆	39 W (52 VA)
	C-2300 ☆	41 W (62 VA)
	C-2150 ☆	40 W (53 VA)
	C-2120	30 W (38 VA)
フォノ・イコライザー	C-47	21 W (30 VA)
	C-37	20 W (27 VA)
FMチューナー	T-1200	20 W (26 VA)
	T-1100	20 W (23 VA)
チャンネル・ディバイダー	DF-65	31 W (39 VA)
	DF-55	29 W (34 VA)
デジタル・プロセッサ	DC-37	10 W (14 VA)

機種名	消費電力	
CDプレーヤー	DP-1000	16 W (20 VA)
	DC-1000	36 W (46 VA)
	DP-950	16 W (20 VA)
	DC-950	31 W (39 VA)
	DP-900	11 W (15 VA)
	DC-901	26 W (27 VA)
	DP-770	30 W (47 VA)
	DP-750	26 W (43 VA)
	DP-720	31 W (42 VA)
	DP-570	18 W (26 VA)
	DP-560	18 W (26 VA)
	DP-550	23 W (29 VA)
	DP-450	11 W (14 VA)
	DP-430	13 W (15 VA)
	DP-410	10 W (15 VA)
	ヴォイスンゲイコライザー	DG-68
DG-58		24 W (31 VA)

☆印の機種は、オプション増設時の電力値を示します。